



Επισκόπηση της συσκευής

1. Κουπί για το καπάκι
2. Στόμιο
3. Καπάκι
4. Σύρμα
5. Ενδεικτική λυχνία
6. Χερόλι
7. Διακόπτης ενέργειας / απενέργειας

Συμβουλές ασφαλείας

- Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια.
- Μην αφαιρείτε εξαρτήματα από τη συσκευή. Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
- Βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο του νερού είναι μεταξύ των ενδείξεων MIN και MAX. Αν ο βραστήρας έχει μεγελύτερη ποσότητα νερού, αυτή μπορεί να βγει εκτός κατά τη διάρκεια του βρασμού.
- Πάντα να απενέργειοποιείτε τη συσκευή όταν την αποσπάτε από τη βάση.
- Μη βιβίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.
- Μην αφήνετε τη βάση να βρέχεται.
- Κινδύνος εγκαύματος - αποφύγετε να έρχεστε σε επαφή με τον ατμό στο στόμιο και δότε ανοίγετε το καπάκι της συσκευής.
- Πάντα να απενέργειοποιείτε και να αποσυνδέετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος όταν δεν την χρησιμοποιείτε.
- Κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας, μακριά από παιδιά. Απορρίψτε τα υλικά αυτά σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν.
- Αν το καλώδιο έχει φθορές, δια πρέπει να αντικατασταθεί από τον καπασευαστή ή άλλο εξουσιοδοτημένο τεχνικό, για την αποσφυγή κινδύνων. Η συσκευή δεν προσφέται για χρήση από ατομή παιδιά με μειωμένη νοητική, φυσική ή αισθητική κατάσταση, ή με έλλειψη πείρας ή γνώσης, εκτός και αν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες από ατόμο υπεύθυνο για την ασφάλεια τους. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να βεβαιωθεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

Εισαγωγή

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης. Η σωστή χρήση, λειτουργία και συντήρηση της συσκευής, θα έχει σαν αποτέλεσμα και τη μέγιστη απόδοση.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Στη συσκευασία περιλαμβάνονται τα παρακάτω:

- Βραστήρας και δίσκος

- Οδηγίες χρήσης και κάρτα εγγύησης

Η συσκευή είναι συσκευασμένη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αν κατά την αποσυκευασία βρείτε κάποια φθορά ή βλάβη, επικοινωνήστε αμέσως με τον προμηθευτή.

Λειτουργία

Χρήση:

- Σηκώστε το καπάκι και γεμίστε με κρύο νέρο. Μην υπερβαίνετε το μέγιστο όριο MAX.
- Κλείστε το καπάκι προσεκτικά μέχρι να ασφαλίσει.
- Συνδέστε τον βραστήρα στην παροχή ρεύματος.
- Πιατήστε το διακόπτη ενέργειας προς τα κάτω στη θέση T. Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας αναβίει και το νερό ξεκινάει να βράζει.
- Όταν νερό βράζει ο διακόπτης θα γυρίζει πάλι στην αρχική του θέση (0) και η ενδεικτική λυχνία θα σβήσεται.

Σημείωση: Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά γεμίστε με νερό και αφήστε το να βράσει 2 φορές. Πετάξτε αυτό το νερό.

Σημείωση: Η διαδικασία βρασμού μπορεί να διακοπεί χεροκίνητα οποικοδόμητος σημείου (ανεβάζοντας προς τα πάνω το διακόπτη ενέργειας).

ΠΡΟΕΔΡΟΠΟΙΗΣΗ: Ο ατόμος μπορεί να προκαλέσει έγκαυμα. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη λειτουργία και όταν σηκωνετε το καπάκι.

Καθαρισμός και συντήρηση

- Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή από την παροχή πιριν τον καθαρισμό.
- Χρησιμοποιήστε νερό με σπουδαίδα και ένα υγρό τανί για να καθαρίσετε το εξωτερικό της συσκευής. Μη βιβίζετε τη συσκευή σε υγρά.
- Στεγνώστε σχολαστικά μέτα τον καθαρισμό.
- Άνα τοκτά χρονικά διαστήματα χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο διάλυμα απασθέτωσης για το εσωτερικό της συσκευής.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η συσκευή δε λειτουργεί	Η συσκευή δεν είναι ενεργοποιημένη	Ελέγχετε αν η συσκευή είναι συνδεμένη και ενεργοποιημένη
	Το καλώδιο έχει φθορές	Καλέστε εξουσιοδοτημένο τεχνικό
	Η παροχή ρεύματος δε λειτουργεί	Ελέγχετε την παροχή ρεύματος
	Εσωτερικό πρόβλημα καλωδίων	Καλέστε εξουσιοδοτημένο τεχνικό
	Εσωτερικό πρόβλημα θερμοκρασίας	Καλέστε εξουσιοδοτημένο τεχνικό

Ηλεκτρική σύνδεση

Βεβαιωθείτε ότι η τάση στο οικιακό σας δίκτυο, ταιριάζει με αυτήν που αναγράφεται στη συσκευή. Το καλώδιο πρέπει να συνδέεται σε κατάλληλα γεγονότη πρίζα. Αν έχετε αμφιβολία συμβουλευτείτε εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Το προϊόν που αγοράστε έχει σχεδιαστεί και καποκεντείται με υλικά υψηλών προδιαγραφών και εξαρτήματα που μπορούν να συνακινύνονται και να χρειαζούνται αποθήκευσης. Το σήμαντα προδειγνάεται στη οικεία καρέκλα και ηλεκτρικές συσκευές, στο τέλος της ζωής τους. Ήταν πρέπει να μεταφερούνται σε ειδικούς χώρους απορρυπάνσης. Έχουμετο από τα σκουπίδια τους από την παραγωγή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων, ρυμουλώντας την ποσότητα στο δύο για τον χώρο απορρυπάνσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Σης χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σημεία συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Προσκολλώνται, βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζόμει!



Το προϊόν που αγοράστε έχει σχεδιαστεί και καποκεντείται με υλικά υψηλών προδιαγραφών και εξαρτήματα που μπορούν να συνακινύνονται και να χρειαζούνται αποθήκευσης. Το σήμαντα προδειγνάεται στη οικεία καρέκλα και ηλεκτρικές συσκευές, στο τέλος της ζωής τους. Ήταν πρέπει να μεταφερούνται σε ειδικούς χώρους απορρυπάνσης. Έχουμετο από τα σκουπίδια τους από την παραγωγή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων, ρυμουλώντας την ποσότητα στο δύο για τον χώρο απορρυπάνσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Σης χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σημεία συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Προσκολλώνται, βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζόμει!



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΣΚΟΣ H2156KS



ΜΟΝΤΕΛΟ: H2156KS
ΣΕΙΡΑ HOTEL