



**MORRIS**

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΠΙΣΤΡΩΜΑ

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**

Μοντέλα:  
ΜΕΒ1991  
ΜΕΒ2992

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ  
ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

**ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ  
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ**

## **ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

**Για να μειώσετε τον κίνδυνο προσωπικού τραυματισμού ή ζημιάς εξοπλισμού, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των εξής:**

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε πώς λειτουργεί η ηλεκτρική κουβέρτα και πώς να τη χρησιμοποιήσετε.

Να διακόπτετε πάντα την παροχή ρεύματος στην πρίζα πριν συνδέσετε ή αποσυνδέσετε το φις. Αποσυνδέστε τραβώντας το φις, μην τραβάτε το καλώδιο.

Διακόψτε την παροχή ρεύματος και αποσυνδέστε το φις όταν η ηλεκτρική κουβέρτα δεν χρησιμοποιείται ή πριν από το καθάρισμα.

Να χρησιμοποιείτε πάντα την ηλεκτρική κουβέρτα σε πρίζα που έχει τη σωστή τάση, όπως η ετικέτα ονομαστικών.

Να χρησιμοποιείτε μόνο τον ελεγκτή που αναγράφεται στην ετικέτα ονομαστικών τιμών.

Να χρησιμοποιείται πάντα ως κάτω κουβέρτα.

Μην τη χρησιμοποιείτε αν είναι υγρή ή βρεγμένη.

Αυτή η κουβέρτα δεν προορίζεται για ιατρική χρήση σε νοσοκομεία.

Μην τη χρησιμοποιείτε μαζί με άλλη συσκευή θέρμανσης.

Όταν τη χρησιμοποιείτε, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος να σκοντάψει κάποιος στα καλώδια.

Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητικές και διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, παρά μόνο αν εποπτεύονται ή τους έχουν δωθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από κάποιο άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

Πρέπει να υπάρχει εποπτεία στα παιδιά ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.

Πρέπει να εξετάζετε συχνά την κουβέρτα για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ίχνη φθοράς ή ζημιές. Αν παρατηρήσετε φθορές ή ζημιές, μη χρησιμοποιήστε την κουβέρτα και απευθυνθείτε σε κάποιον ειδικό.

Αν το καλώδιο της συσκευής υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπό του ή κάποιο άλλο παρόμοιο εξειδικευμένο άτομο για να αποφεύγονται οι κίνδυνοι.

Αν το καλώδιο κοπεί, η συσκευή πρέπει να επιστραφεί στον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του.

Οι οδηγίες αναφέρουν ότι η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από μικρά παιδιά μόνο αν έχει ρυθμιστεί από τους γονείς ή κηδεμόνες τους ή αν έχουν δωθεί επαρκείς οδηγίες στο παιδί για το πώς να χρησιμοποιήσει τη συσκευή με ασφάλεια.

### **Επεξήγηση συμβόλων**



Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης



Μην πλένετε με λευκαντικά



Μην τη στεγνώνετε σε στεγνωτήριο



Μην την σιδερώνετε



Μην τη δίνετε στο καθαριστήριο



Μη βάζετε καρφίσες



Μην τη χρησιμοποιείτε διπλωμένη



Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από πολύ μικρά παιδιά (0 έως 3 ετών)



Μέγιστη θερμοκρασία πλυσίματος 40°C, ήπια επεξεργασία (για μοντέλα με αποσπώμενο ελεγκτή)

### **Τοποθέτηση ηλεκτρικής κουβέρτας**

Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ρυθμιζόμενα κρεβάτια.

Απλώστε την κουβέρτα στο στρώμα με το καλώδιο ρεύματος στην πλευρά του μαξιλαριού. Βεβαιωθείτε ότι ο ελεγκτής εξέρχεται από την επάνω πλευρά της κουβέρτας και ότι τα θερμαντικά στοιχεία δεν βρίσκονται κάτω από το μαξιλάρι.

Τοποθετήστε τον ελαστικό ιμάντα στη γωνία του κρεβατιού έτσι ώστε η ηλεκτρική κουβέρτα να δεθεί στη γωνία του στρώματος. Η ηλεκτρική κουβέρτα θα πρέπει να είναι τοποθετημένη με ασφάλεια στο στρώμα, χωρίς πτυχές και διπλώματα. Φτιάξτε τώρα το κρεβάτι όπως κάνετε συνήθως.

## **ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΥΒΕΡΤΑΣ**

Συνδέστε τον ελεγκτή στην κουβέρτα (η κουβέρτα διαθέτει μια υποδοχή στην οποία μπαίνει ο ελεγκτής) και βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί σωστά.

Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει πρίζα κοντά και ότι, όταν τη χρησιμοποιείτε, το καλώδιο του ρεύματος δεν θα είναι σε σημείο που μπορεί κάποιος να σκοντάψει επάνω του. Όταν έχει συνδεθεί το φις στην πρίζα, ο χρήστης πρέπει να έχει εύκολη πρόσβαση σε αυτό.



Ρυθμίστε στη θέση προθέρμανσης "H" για 30-60 λεπτά πριν από τη χρήση. Όταν χρησιμοποιείτε την κουβέρτα, επιλέξτε την κατάλληλη θέση θέρμανσης ανάλογα με την αίσθηση στο ανθρώπινο σώμα. Αν πρόκειται να κοιμηθείτε ή να τη χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα, ρυθμίστε στη θέση θέρμανσης "L" ή στη θέση "1".

- **Τρόπος χρήσης**

Η κατάσταση εκκίνησης είναι η κατάσταση αναμονής. Η αρχική ένδειξη θερμοκρασίας είναι 0 και η ένδειξη ώρας είναι 0.

α. Πατήστε το κουμπί Temp (Θερμοκρασία) και θα εμφανιστεί η θερμοκρασία στη θέση 7 και η ένδειξη ώρας στις 9 ώρες.

β. Πατήστε το κουμπί Temp (Θερμοκρασία) και μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των επιλογών L.1.2.3.4.5.6.7.

γ. Πατήστε το Time (Ωρα) και μπορείτε να επιλέξετε από 1-9 ώρες.

δ. Πατήστε το κουμπί High (Υψηλή) και η ρύθμιση θερμοκρασίας είναι προθέρμανση, η οποία συμβολίζεται με "H". Αυτή η ένδειξη μετατρέπεται αυτόματα σε L μετά από 1 ώρα.

- **Οδηγίες αντιμετώπισης προβλημάτων**

Αν η ένδειξη θερμοκρασίας είναι "P", ελέγχετε αν ο ελεγκτής της ηλεκτρικής κουβέρτας έχει συνδεθεί σωστά και επανεκκινήστε τον. Αν δεν φεύγει η ένδειξη βλάβης, αυτό σημαίνει ότι η εσωτερική σύνδεση της ηλεκτρικής κουβέρτας έχει προβλήματα και πρέπει να ζητήσετε βοήθεια από τεχνικό εξυπηρέτησης.

Αν η ένδειξη θερμοκρασίας είναι "E", αυτό σημαίνει ότι υπάρχει βραχυκύκλωμα στην ηλεκτρική κουβέρτα και δεν λειτουργεί.

### **Μετά τη χρήση**

Όταν η κουβέρτα δεν χρησιμοποιείται, κλείστε τον διακόπτη του ελεγκτή και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα. Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε την κουβέρτα για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποθηκεύστε την σε έναν δροσερό και στεγνό χώρο.

## **ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ**

Όταν δεν χρησιμοποιείται η κουβέρτα και πριν από το καθάρισμα, αποσυνδέστε την από την πρίζα.

Αποσυνδέστε τον ελεγκτή από την κουβέρτα.

ΜΗ βιθίζετε τους ελεγκτές σε νερό και μην τους αφήνετε να βραχούν.

Καθαρίστε την επιφάνεια του καλωδίου με ουδέτερο απορρυπαντικό, αν το καλώδιο είναι βρώμικο, και σκουπίστε το με ένα μαλακό ύφασμα.

Μην κάνετε στεγνό καθάρισμα της κουβέρτας διότι μπορεί να προκληθεί ζημιά στα θερμαντικά στοιχεία.

Για να καθαρίσετε την κουβέρτα σκουπίστε την με ένα μαλακό υγρό πανί με πολύ ήπιο απορρυπαντικό. Αφήστε την να στεγνώσει τελείως πριν τη χρησιμοποιήσετε ή την αποθηκεύσετε.

Μη χρησιμοποιείτε βιομηχανικά διαλυτικά όπως βενζίνη, κηροζίνη ή παρόμοια για το καθάρισμα.

Μπορείτε να πλύνετε την κουβέρτα στο πλυντήριο, ωστόσο το πλύσιμο στο χέρι επιμηκύνει τη διάρκεια ζωής της κουβέρτας.

Για να πλύνετε στο πλυντήριο, αφαιρέστε τον ελεγκτή, τοποθετήστε την κουβέρτα σε δικτυωτή τσάντα και σφραγίστε την. Χρησιμοποιήστε μικρή ποσότητα απορρυπαντικού και ρυθμίστε το πλυντήριο στο πρόγραμμα «Ευαίσθητα» με μέγιστη θερμοκρασία 40°C. Μόλις πλυθεί, αφαιρέστε την κουβέρτα από τη δικτυωτή τσάντα και απλώστε την σε σύρμα απλώματος ρούχων για να στεγνώσει. Μη χρησιμοποιήστε μανταλάκια για να την στερεώσετε.

ΜΗ στύβετε την κουβέρτα.

ΜΗΝ την στεγνώνετε σε στεγνωτήριο.

ΜΗ σιδερώνετε την κουβέρτα.

ΜΗΝ απλώνετε την κουβέρτα στον ήλιο.

ΜΗΝ την συνδέετε στο ρεύμα για να την στεγνώσετε.

ΜΗ χρησιμοποιείτε συσκευές όπως σεσουάρ για να την στεγνώσετε.

Αφήστε την κουβέρτα να στεγνώσει με φυσικό τρόπο.

ΜΗ χρησιμοποιείτε την κουβέρτα αν είναι βρεγμένη ή υγρή.

Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε την κουβέρτα αν έχει πρόβλημα. Πρέπει να τη δει τεχνικός.

Να εξετάζετε την κουβέρτα συχνά για να δείτε αν υπάρχουν σημάδια φθοράς ή ζημιάς. Αν παρατήρήσετε φθορές ή ζημιά, μη χρησιμοποιήστε την κουβέρτα και ζητήστε τη συμβούλη ειδικού.

Αν το καλώδιο ρεύματος ή ο ελεγκτής έχουν πάθει ζημιά, μην τα ανοίξετε και μην προσπαθήσετε να τα επιδιορθώσετε διότι η επισκευή πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς.

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Όταν δεν χρησιμοποιείτε την κουβέρτα, αφήστε την να κρυώσει πριν την διπλώσετε. Στη συνέχεια, διπλώστε την κουβέρτα απαλά και τοποθετήστε την στη σακούλα συσκευασίας που είχε όταν την αγοράσατε.

Βεβαιωθείτε ότι η κουβέρτα είναι στεγνή πριν την διπλώσετε και την συσκευάσετε. Θα πρέπει να κρεμάτε την κουβέρτα σε ένα σημείο με καλό εξαερισμό για να στεγνώσει.

Μη χρησιμοποιείτε αντισκωριακές ουσίες στην κουβέρτα.

Η μόνωση της κουβέρτας θα καταστραφεί αν η κουβέρτα αφεθεί να στεγνώσει στον ήλιο, σιδερωθεί ή χρησιμοποιηθούν αντισκωριακές ουσίες. Η ζημιά στο μονωτικό υλικό θα προκαλέσει προβλήματα ασφαλείας.

Μη δημιουργείτε πτυχώσεις στη συσκευή τοποθετώντας αντικείμενα επάνω της κατά την αποθήκευση.

Η κουβέρτα πρέπει να αποθηκεύεται σε δροσερό στεγνό χώρο.

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ



Α.Μ.Π. 00510  
(ΠΔ 117/2004)

Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά υψηλών προδιαγραφών και εξαρτήματα που μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν. Το σύμβολο υποδεικνύει ότι οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, στο τέλος της ζωής τους, θα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους απορριμάτων, ξεχωριστά από τα σκουπίδια του σπιτιού σας.

Παρακαλούμε, ρωτήστε τον τοπικό σας δήμο για τον χώρο απόρριψης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία απόρριψης συσκευών προς ανακύκλωση.

Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σημεία συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Παρακαλούμε, βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε!

## ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των παρακάτω οδηγιών:

EMC-Directive: 2004 / 108 / EC

Low Voltage Directive: 2006 / 95 / EC

EC Regulation 1275/2008

ROHS Directive 2011/65/EU

Οι παραπάνω οδηγίες δηλώνουν ότι η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με τα παρακάτω πρότυπα:

EN 55014-1/A2:2001

EN 55014-2/A2:2008

EN 61000-3-2/A2:2009,

EN61000-3-3:2008,

EN 60335-2-17/A2:2009

EN 62233:2008

EN 60335-1/A15:2011

IEC 62321:2008

## ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

### Αμοιρίδης – Σαββίδης Α.Ε.

- Βασ. Όλγας 33 – Τ.Κ. 54641 – Θεσσαλονίκη  
Τηλ: 2310-850107, 2310-850108, Fax: 2310-867835
- Ποσειδώνος 45 – Τ.Κ. 18344 – Μοσχάτο  
Τηλ: 210 9402064, Fax: 210 9402137
- info@morris.gr

Μετάφραση στα Ελληνικά:  
IMPRESS  
www.topalis.gr