



MORRIS

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΩΓΗ

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 2 ΣΕ 1




ΜΟΝΤΕΛΟ: ΜΗQ-16222
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

E.U. Patent NO. 1367337

Συγχαρητήρια για την επιλογή της θερμάστρας με ακτινοβολία και επαγωγή θερμότητας νέας τεχνολογίας 2 σε 1. Με την ειδικά σχεδιασμένη εσωτερική κατασκευή της και τα επαγωγικά πτερύγια από καθαρό αλουμίνιο, αυτή η θερμάστρα κατανέμει τη θερμότητα σε δύο κατευθύνσεις: θερμότητα υπέρυθρης ακτινοβολίας από μπροστά και ισχυρή φυσική θερμότητα επαγωγής από το επάνω άνοιγμα, με αποτέλεσμα να θερμαίνει τόσο τα άτομα που κάθονται κοντά όσο και ολόκληρο το χώρο του δωματίου, γρήγορα και αποτελεσματικά.


Διπλοί ανακλαστήρες διασφαλίζουν το μπροστινό χαλί και το ξύλινο πάτωμα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.



ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ:

- ΒΓΑΛΤΕ ΤΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΗΣ
- ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΙΣ ΡΟΔΕΣ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΕ ΤΑ 4 ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ





ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑΣ

Η ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΑΥΤΟΣ Ο ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΧΕΙ 5 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΠΕΞΗΓΟΥΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ.

“Ο” ΑΥΤΗ Η ΘΕΣΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ Η ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ.

“.” ΑΥΤΗ Η ΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΟ. (600W)

“.” ΑΥΤΗ Η ΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ ΤΑ 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (1200W)

“.” ΑΥΤΗ Η ΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ ΤΑ 3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (1800W)

“.” ΑΥΤΗ Η ΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ ΚΑΙ ΤΑ 4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (2400W)

Ο ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ

ΑΥΤΟΣ Ο ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΕΙ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΑΠΟ ΤΟ “LOW” (ΧΑΜΗΛΟ) ΣΤΟ “HIGH” (ΥΨΗΛΟ) ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΟΝΟ ΕΑΝ ΕΧΕΙ ΕΠΙΛΕΓΕΙ Η ΘΕΣΗ “.”.

ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: ΣΤΡΙΨΤΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΑΠΟ “LOW” ΣΕ “HIGH” ΟΤΑΝ Ο ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “.” Ή “.”. (ΕΤΣΙ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ)

ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

“:” ΚΑΙ “::” ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΠΕΣΕΙ Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΚΑΙ, ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ, ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΠΑΛΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΖΕΣΤΑΘΕΙ ΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ.

ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ ΟΤΙ ΤΑ ΔΥΟ ΠΡΩΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΕΝΕΡΓΑ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΣΤΡΙΨΕΤΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “OFF”. Ο ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΙΤΕ ΤΑ ΤΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητικές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, παρά μόνο αν έχουν λάβει εποπτεία ή καθοδήγηση σχετικά με τη χρήση της συσκευής από ένα άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Πρέπει να υπάρχει εποπτεία ώστε τα μικρά παιδιά να μην παίζουν με τη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τον σκοπό που προορίζεται. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά που θα προκύψει από ακατάλληλη χρήση.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε συνθήκες εξωτερικών χώρων, όπως σε βροχή ή σε ήλιο
- Για να καθαρίσετε τη συσκευή ή να κάνετε οποιοδήποτε είδους συντήρηση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την πρίζα ρεύματος.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση, μην καλύπτετε τη θερμάστρα.
- Μην τοποθετείτε τη θερμάστρα ακριβώς κάτω από την πρίζα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη θερμάστρα εάν έχει σπάσει οποιοδήποτε από τα προστατευτικά γυαλιά των θερμαντικών στοιχείων.
- Μην χρησιμοποιείτε τη θερμάστρα με συσκευή προγραμματισμού, χρονοδιακόπτη ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή που ενεργοποιεί τη θερμάστρα αυτόματα, μιας και υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς αν η θερμάστρα είναι καλυμμένη ή τοποθετημένη λάθος.
- Το προστατευτικό θέρμανσης δεν παρέχει πλήρη προστασία σε μικρά παιδιά και ανάπηρους.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη θερμάστρα κοντά σε ντουζιέρες, μπανιέρες ή πισίνες.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από εύφλεκτα υλικά, όπως οι κουρτίνες.
- Βεβαιωθείτε ότι η θερμάστρα είναι τοποθετημένη σε σταθερή, επίπεδη επιφάνεια.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

ΑΝ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΖΗΜΙΑ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ Ή ΑΛΛΟΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΕΑΝ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΥΦΘΕΙ Ή ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ Ή ΑΛΛΑ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| | |
|-----------------|-----------------|
| ΜΟΝΤΕΛΟ: | ΜΗQ-16222 |
| ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 220-240 V/50 Hz |
| ΙΣΧΥΣ | 2400 W |

Αναγνωριστικό(-ά) μοντέλου: **MHQ-16222**

| Χαρακτηριστικό | Σύμβολο | Αριθμητική τιμή | Μο-νάδα | Χαρακτηριστικό | Μονάδα |
|-------------------------------------|---|-----------------|---------|--|--------|
| Θερμική ισχύς | | | | Είδος θερμικής ισχύος μόνον στην περίπτωση των ηλεκτρικών τοπικών θερμοσυσσωρευτών (να επιλεγθεί μία) | |
| Ονομαστική θερμική ισχύς | P_{nom} | 2,24 | kW | χειροκίνητος ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ενσωματωμένο θερμοστάτη | [όχι] |
| Ελάχιστη θερμική ισχύς (ενδεικτική) | P_{min} | 0,57 | kW | χειροκίνητος ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ανάδραση θερμοκρασίας δωματίου και/ή | [όχι] |
| Μέγιστη συνεχής θερμική ισχύς | $P_{max,c}$ | 2,24 | kW | ηλεκτρονικός ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ανάδραση θερμοκρασίας δωματίου ή/και | [όχι] |
| Βοηθητική κατανάλωση | | | | παραγωγή θερμότητας υποβοηθούμενη από ανεμιστήρα | [όχι] |
| στην ονομαστική θερμική ισχύ | el_{max} | 0,0 | kW | Είδος θερμικής ισχύος/ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου (να επιλεγθεί μια δυνατότητα) | |
| στην ελάχιστη θερμική ισχύ | el_{min} | 0,0 | kW | μονοβάθμια θερμική ισχύς και χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου | [όχι] |
| σε κατάσταση αναμονής | el_{SB} | 0,0 | kW | δύο ή περισσότερες χειροκίνητες βαθμίδες χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου | [όχι] |
| | | | | με μηχανικό θερμοστατικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου | [ναι] |
| | | | | με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου | [όχι] |
| | | | | με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτη ημέρας | [όχι] |
| | | | | με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτη εβδομάδας | [όχι] |
| | | | | Άλλες δυνατότητες ρύθμισης (επιτρέπονται πολλές επιλογές) | |
| | | | | ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου με ανιχνευτή παρουσίας | [όχι] |
| | | | | ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου με ανιχνευτή ανοιχτού παραθύρου | [όχι] |
| | | | | με δυνατότητα ρύθμισης εξ αποστάσεως | [όχι] |
| | | | | με ρυθμιστή προσαρμοζόμενης εκκίνησης | [όχι] |
| | | | | με περιορισμό διάρκειας λειτουργίας | [όχι] |
| | | | | με αισθητήρα θερμομέτρου μελανής σφαίρας | [όχι] |
| Στοιχεία επικοινωνίας: | Καλλιόπη Καρύδα & ΣΙΑ Ε.Ε. 17 ^{ης} Νοεμβρίου 87Α – ΤΚ 55535 – Πυλαία – Θεσσαλονίκη Τηλ: 2316006600 Fax: 2316006650 | | | | |

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

A.M.Π. 00510
Π.Δ. 117/2004



Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά υψηλών προδιαγραφών και εξαρτήματα που μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν. Το σύμβολο υποδεικνύει ότι οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, στο τέλος της ζωής τους, θα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους απορριμμάτων, ξεχωριστά από τα σκουπίδια του σπιτιού σας.

Παρακαλούμε, ρωτήστε τον τοπικό σας δήμο για τον χώρο απόρριψης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία απόρριψης συσκευών προς ανακύκλωση.

Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σημεία συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Παρακαλούμε, βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε!

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα, η Καλλιόπη Καρύδα & Σια ΕΕ δηλώνει ότι η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές διατάξεις των παρακάτω οδηγιών:

EMC-Directive: 14 / 30 / EU

Low Voltage Directive: 14/ 35 / EU

CE Marking: 93 / 68 / EEC

ErP Directive: 09 / 125 / EC

RoHS Directive: 11 / 65 / EU & 15 / 863 / EU

Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης υπάρχει στο www.morris.gr



ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Καλλιόπη Καρύδα & ΣΙΑ Ε.Ε.

17^{ης} Νοεμβρίου 87^Α – ΤΚ 55535

Πυλαία – Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2316 006600, Fax: 2316 006650